# EA982BA-4 [キーロック]荷締機ストラップ 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

## ◆ 仕　様

最大使用荷重…225kg
ベルト幅…27mm
ベルト長…4.8m
材　　質…ベルト：ポリエステル
　　フック、金具：スチール

## ◆ 用　途

積荷の固定、荷締専用

## ⚠ 使用上の注意

1. 使用荷重を超えて使わないでください。怪我や荷物に損傷を生じることがあります。
2. 使用前にはベルト・フック及びバックルに異常が無いかご確認ください。
3. 車両やトレーラーが荷物の負荷に耐えられることを確認してください。
4. 荷物を固定した後、最初は16km走行地点で荷物の状態を確認してください
   その後、80km走行ごとに確認してください。
5. ベルトを鋭い刃や熱・腐食性のものなどに近づけないよう注意してください。
6. ベルトが切れたり、擦り切れたり、よじれたり、こげたり、溶けていた場合は使用しないでください。
7. 荷締め専用の製品です。牽引や吊り下げ作業には使わないでください。

## ◆使用方法

① ロックレバーがリリースされるまで、指でボタンを押してください。

② 開いたロックレバーを持ち上げてください。ロックレバーを開けた後にスプリングキャッチが穴にきちんとはまっているか確認してください。
必要なら指で穴に挿入してください。

③バックルの下側からベルトを通してください。

④ バックルの前部からベルトを出してください。

⑤ ゆるみをとります。
この時まだ締めないでください。

⑥ ロックレバーを閉じてください。
レバーキャッチが完全に合っているか確かめてください。
キャッチボタンはバックルの外側に突き出ていないといけません。(約3.mm)
確認のためにレバーを引き上げてください。




⑦ キーを挿入し、９０°回してロックしてください。




⑧ 締めるためにベルトを引いてください。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀３－８－１４
TEL (06) 6532-6226　FAX (06) 6541-0929